



OKOS MÁGNESFESTÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük szépen, hogy az Okos Mágnesfestéket választotta. Azért, hogy termékünk a legjobb felhasználói élményt nyújthassa, elkészítettünk egy rövid használati útmutatót, mely lépésről-lépésre segíti Önt a kivitelezésben és a későbbi használatban. Felhívnanánk szíves figyelmét arra, hogy a termék mágnesfóliával és neodínium mágnessel működik megfelelően. Az Okos Mágnesfesték nem írható festék, így csak mágnesezhetőségre alkalmas, azonban kombinálható táblafestékkel.

ÍGY HORDJA FEL AZ OKOS MÁGNESFESTÉKET

A TERÜLET FELMÉRÉSE

A felületet pontosan mérje ki, hogy biztosan elegendő legyen az Okos Mágnesfesték az adott felületre. A dobozon feltüntetett négyzetméternél többre ne hordja fel az Okos Mágnesfestéket, mert nem fog megfelelően működni.

A FELÜLET SIMÁVÁ TÉTELE ÉS ALAPOZÁS

Ellenőrizze le, hogy a kivitelezendő felületen van-e lyuk vagy repedés. Ha igen, akkor bármilyen hagyományos glettel töltse ki ezeket. A szakági előírásoknak megfelelően csiszolja be tükörsimává és fesse le.

Amennyiben a fal poros, esetleg javítva lett, vagy nem tudja, hogy az alapfelület kivitelezésekor megfelelően volt-e alapozva mindenképpen javasoljuk az Okos Falfesték alapozót vagy bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható, jó minőségű vízbázisú falfixet.

Amennyiben az alapozás nem volt megfelelő, az alap festékréteg elszívhatja az Okos Mágnesfestéket és nem lesz olyan erős a végeredmény.

OKOS MÁGNESFESTÉK FELKENÉSE (Smart Magnetic Paint)

Az alábbi lépéseket mindenképpen tartsa be az Okos Mágnesfesték felvitelekor

0. Alapozza a falat, ha nem tudja, hogy korábban volt-e már, vagy nem megfelelőnek ítéli meg
1. Kibontás előtt alaposan rázza át a dobozt
2. Kibontás után 3 percen keresztül keverje át a festéket, hogy a vasszemcsék egyenlő arányban legyenek mindenütt a masszában
3. Amennyiben nem tejszín sűrűségű az anyag, adjon hozzá 1-2 dl vizet és alaposan keverje át.
4. A hagyományos Okos Mágnesfestéket 2-3 rétegben, míg az Okos Szuper Mágnesfestéket 4-6 rétegben kell felfesteni.
5. Minden egyes réteg között hagyjon legalább 90 perc száradási időt és csak akkor kezdje el a következő réteget, ha az előző már megszáradt
6. Amennyiben tükörsimává szeretné varázsolni a felületet, 150-es csiszolópapírral finoman dörzsölje át.
7. Amennyiben poros a fal érdemes még egyszer átlátszó mélyalapozóval átkenni.
8. Ezt követően a táblafestéket vagy a beltéri falfestéket közvetlenül felkenheti rá.

BIZTONSÁG ÉS TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Amennyiben festék felhordás közben érintkezik a bőrrel a festék, alapos, bő vízzel mossa le. Amennyiben a szemébe kerül a festék bő vízzel alaposan mossa ki és forduljon orvoshoz. A száradás alatt biztosítani kell a szoba megfelelő szellőzését.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne felfestés előtt keresse kollégánkat a +3630-205-3535-ös telefonszámon hétköznap délelőtt 10 és délután 5 óra között, ahol készségesen segít az összes felmerülő kérdésben.

Az Okos Mágnesfesték környezetbarát, festés közben minimálisan festékszag előfordulhat, azonban 24 órán belül teljesen eltűnik. Az Okos Mágnesfesték alacsony VOC tartalmú festék, minden tekintetben megfelel az Európai Unió minden követelményének. Neodímium mágnesek az OkosFalfestek.hu webshopon vásárolhatók a nap 24 órájában.

A festék a minőségét megőrzi: a dobozon feltüntetett időpontig.

